

TAJIMA

DC17

Starthilfeanleitung

Schulungs Videos stehen Ihnen auf unserer Webseite zur Verfügung:
<https://www.youtube.com/@tajimasoftware>



www.tajimasoftware.com



www.tajima.com

Diese Starthilfeanleitung und die Tajima DG17 Software sind durch den Entwickler der Tajima Software Solutions Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen innerhalb dieses Dokumentes können ohne weitere Vorankündigung verändert werden.

Die in diesem Dokument beschriebene Software unterliegt einem Lizenzabkommen und/oder einem Geheimhaltungsabkommen. Die Software kann nur in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieses Abkommens benutzt oder kopiert werden. Kein Teil dieser Ausgabe und der Software darf ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers kopiert, fotokopiert, vervielfältigt, übersetzt, oder auf elektronisch lesbaren Medien gespeichert, oder auf maschinenlesbare Form gebracht werden.

Microsoft und Windows® 10/11 sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Alle weiteren Produktnamen sind urheberrechtlich geschützt und sind registrierte Warenzeichen oder Warenzeichen Ihrer entsprechenden Besitzer. Alle Computer – und Softwarenamen, welche durch ein TM oder tm erkennbar sind, sind Warenzeichen Ihrer jeweiligen Hersteller.

Startvorbereitungen

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf von Tajima DG17. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um mit dem Arbeiten mit Ihrer Tajima DG17 Software beginnen zu können.

Was Sie zum Starten brauchen

Unten aufgeführt finden Sie eine Liste mit allen empfohlenen Computer Anforderungen für Tajima DG17. Erhöhter RAM Speicher und/oder Prozessor Geschwindigkeit verbessern die Systemleistung Ihres Computers.

- Einen originalen Intel, 3.0 GHz Quad Core PC (64-bit)
- Microsoft® Windows® 10/11 Betriebssystem
- 16 Gigabyten RAM
- Minimum 4 Gigabyten Festplattenspeicher, frei verfügbar.
- Maus (vorzugsweise 3 Tasten zum Digitalisieren)
- Eine LAN-Verbindung
- Universeller Serial Bus (USB) Anschluss, zum Anbringen des Sicherheitsschlüssels

Sie könnten u.U. noch mehr Anschlüsse benötigen, dies hängt davon ab, wie viele und welche Geräte Sie noch zusätzlich anschließen möchten.

Ihr Tajima DG17 Sicherheitsschlüsse

Die Tajima DG17 Software wird mit einem Sicherheitsschlüssel geliefert, welcher an der USB-Anschluss) Ihres Computers befestigt wird. Dieser Sicherheitsschlüssel muss korrekt angebracht sein, damit Ihre Software richtig funktionieren kann.

Betrachten des Tajima DG17 Benutzerhandbuch

Das Tajima DG17-Benutzerhandbuch enthält Informationen darüber, wie Sie die Funktionen Ihrer Software nutzen können. Das Benutzerhandbuch wird zusammen mit Ihrer Software installiert; die PDF-Version des Benutzerhandbuchs finden Sie im Ordner Dokumentation: Program Files\Tajima\DG17\Documentation. Sie können dieses Dokument auch von der PulseCloud-Website herunterladen.



Tajima DG17 ist in verschiedenen System Levels erhältlich. Die Informationen innerhalb des Benutzerhandbuches beziehen sich auf alle Tajima DG17 Anwender, ungeachtet des jeweiligen System Levels des Anwenders. Für mehr Informationen, betreffend der Ihnen zur Verfügung stehenden Funktionen, kontaktieren Sie bitte Ihren Vertreter.

Installieren von Tajima DG17

Zum Installieren von Tajima DG17:

1. Rufen Sie die PulseCloud-Website auf, um die neueste Installationsdatei herunterzuladen.
2. Wenn der Download abgeschlossen ist, Doppelklick auf die Datei Install.exe, um sie zu öffnen. Daraufhin wird das erste Installationsfenster angezeigt.
3. Befolgen Sie die Anweisungen der einzelnen Schritte, um die Installation abzuschließen.
Ausführlichere Informationen zum Installationsvorgang finden Sie im Abschnitt "Installation des Tajima DG17" in Kapitel 1 des Benutzerhandbuchs.
Installationsvorganges, sehen Sie bitte den Abschnitt "Installieren von Tajima DG17" innerhalb des Kapitels 1 des Benutzerhandbuchs.

Anschließen der Hardware

Sie müssen Ihren Computer an zwei wichtigen Peripherie Geräten anschließen: dem Sicherheitsschlüssel und der Stickmaschine. Für mehr Informationen sehen Sie bitte den Abschnitt "Anschließen der Hardware", in Kapitel 1 des Benutzerhandbuches. Haben Sie diese Geräte an den Anschlüssen auf der Rückseite Ihres Computers befestigt, können Sie anschließend Tajima DG17 installieren.

Anschließen von Stickmaschinen mit Hilfe von Kabeln

Mit Tajima DG17 haben Sie die Möglichkeit, Stickmaschinen mit Hilfe von Kabeln direct anzuschließen. Ein Service genannt Muster Spooler kontrolliert die Verbindung zu den Maschinen. Möchten Sie alle Einzelheiten über das Konfigurieren des Muster Spoolers an ihren Maschinen erfahren, sehen Sie hierzu bitte die Informationen bzgl. des Muster Spoolers ins Benutzerhandbuch. Zum Anschließen von Maschinen können u.U. zusätzliche Hardware oder Lizenzen von ihrem Vertreter benötigt werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vertreter betreffend weitere Einzelheiten.

Hilfe erhalten mit Tajima DG17

Tajima DG17 bietet Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten an, Antworten auf Ihre Fragen zu finden. Vorhandene Dokumentationen und Trainings-Videos ermöglichen Ihnen, schnell mit dem Arbeiten der Software zu beginnen.

Die Unterstützung kontaktieren

Im Abschnitt "Anhang C: Hilfe erhalten" innerhalb des Benutzerhandbuchs, werden eine Reihe von Optionen hervorgehoben, wie Sie Hilfe erhalten können, und wie Sie Antworten auf Ihre Software bezogenen Fragen finden können. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vertreter bzgl. aller verfügbaren zusätzlichen Hilfestellungen.

Neuerungen

Die Versionshinweise enthalten Informationen über die neuesten Funktionen, die in dieser Version von Tajima DG17 enthalten sind. Sie finden die Versionshinweise im Dokumentationsordner Ihrer Installation: Programmdateien\Tajima\DG17\Dokumentation.

Schulungsvideos

Schulungsvideos stehen Ihnen auf unserer Webseite <https://www.youtube.com/@tajimasoftware> zur Verfügung. Die Videos decken eine Vielfalt beliebter Themen wie z.B. Grundlagen der Stickerei, Handhabung verschiedener Werkzeuge und Techniken, Versionsbezogene Videos und vieles mehr.

Online-Hilfe

Die Online-Hilfe bietet eine schnelle Möglichkeit des Zugriffes auf begriffliche Informationen und Schritt-für-Schritt Anleitungen. Wählen Sie Hilfe—Inhalt innerhalb von Tajima DG17 an, um in die Online-Hilfe zu gelangen.

Font Hilfe

Die Font Online Hilfe enthält allgemeine Informationen über Ihre Stickereifonts und listet die standardmäßigen und zusätzlich erhältlichen Fonts auf, die mit Ihrem Stick-System geliefert werden. Es wird ein Beispiel für jeden Font angezeigt. Wählen Sie die Funktion Hilfe—Fonts, innerhalb von Tajima DG17 an, um in die Fonts Online Hilfe zu gelangen.

Füllungen Hilfe

Die Füllungen Online Hilfe enthält allgemeine Information über Füllmuster. Es werden die Kerbmuster, die Programmierten Muster und die Standard Füllmuster aufgelistet, welche mit Tajima DG17 geliefert werden. Ein Beispiel jedes Füllmusters wird mit seinen entsprechenden Einstellungen angezeigt. Wählen Sie die Funktion Hilfe—Füllungen, innerhalb von Tajima DG17 an, um in die Füllungen Online Hilfe zu gelangen.

DG-Gemeinschaft

ie finden Problemlösungen für herkömmliche Probleme und erhalten Antworten in der "Liste der häufig gestellten Fragen". Die URL-Seite ist: <http://dgcommunity.pulsemicro.com>.

Quick Reference Card (Schnellzugriff Karte)

Die Quick Reference Card (QRC/Schnellzugriffskarte) beschreibt alle Werkzeuge und Befehle, die in der Software enthalten sind. Abhängig von Ihrem jeweiligen System Level haben Sie u.U. nicht alle der aufgelisteten Werkzeuge und Befehle verfügbar.