

TAJIMA

DC 17

# Comenzando

Programas de capacitación en video se encuentran a su disposición en nuestro sitio de internet:

<https://www.youtube.com/@tajimasoftware>



[www.tajimasoftware.com](http://www.tajimasoftware.com)



[www.tajima.com](http://www.tajima.com)

Esta guía Comenzando y el software Tajima DG17 están registrados por el fabricante del software, Tajima Software Solutions Inc. Todos los derechos reservados. La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

El software descrito en este documento está fabricado bajo un acuerdo de licencia y/o acuerdo de no divulgación. El software puede ser usado o copiado sólo en concordancia con los términos de estos acuerdos. Ninguna parte de esta publicación y este software pueden ser copiadas, fotocopiadas, reproducidas, traducidas o reducidas a ningún medio electrónico o forma legible por máquina sin el permiso escrito del fabricante.

Microsoft y Windows® 10/11 son marcas registradas de Microsoft Corporation. Todos los demás nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Todos los nombres de computadoras y software identificados con TM o tm son marcas registradas de sus respectivos fabricantes.

## Comenzando

Felicitaciones por comprar Tajima DG17. Lea esta guía para comenzar a usar su software Tajima DG17.

## Qué Necesita para Comenzar

Debajo está la lista de las especificaciones recomendadas de computadora para Tajima DG17. Aumentando la memoria RAM y/o la velocidad del procesador mejorará la performance del sistema.

- Una computadora PC Genuine Intel 2.9 GHz, Quad Core (64-bit)
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 10/11
- Una unidad de CD-ROM
- 16 gigabytes de RAM
- Como mínimo 4 GB disponible en la unidad de disco duro
- Un mouse (3 botones es preferible para digitalizar)
- Una conexión LAN
- 1 puerto Universal Serial Bus (USB) para conectar su dispositivo de seguridad

Puertos adicionales puede ser necesario para conectar hardware opcional como impresoras, máquinas de bordar y tabletas digitalizadoras.

## Su Dispositivo de Seguridad Tajima DG17

El software Tajima DG17 viene con un dispositivo de seguridad que se conecta al puerto USB de su computadora. El dispositivo debe ser conectado para que su software funcione.

## Viendo la Guía de Usuario de Tajima DG17

La Guía del usuario de Tajima DG17 incluye descripciones completas sobre cómo utilizar las funciones de su software. La Guía del usuario se instalará junto con su software; encontrará la versión PDF del Uso en la carpeta Documentación: Archivos de programa\Tajima\DG17\Documentation. También puede descargar este documento desde el sitio web de PulseCloud.



Tajima DG17 está disponible en varios niveles de sistema. La información en la Guía de Usuario se aplica a todos los usuarios de Tajima DG17, sin importar el nivel de sistema que tenga el usuario. Para más información acerca de las funciones disponibles para usted, por favor contáctese con su distribuidor.

## Instalando el software Tajima DG17

Para instalar el software Tajima DG17 haga el siguiente:

1. Vaya al sitio web de PulseCloud para descargar el archivo de instalación más reciente.
2. Cuando se complete la descarga, haga doble clic en el archivo Install.exe para abrirlo. Verá la ventana de instalación inicial.
3. Siga las instrucciones de cada paso para completar la instalación. Para obtener información más detallada sobre el procedimiento de instalación, consulte la sección "Instalación de Tajima DG17" en el Capítulo 1 de la Guía del usuario.

## Conectando el Hardware

Debe conectar dos dispositivos periféricos importantes: el dispositivo de seguridad y la máquina de bordar. Para más información detallada, vea la sección de Conectando Hardware en el Capítulo 1 de la Guía de Usuario. Una vez que estos dispositivos están conectados a los puertos en la parte posterior de su computadora, usted puede instalar Tajima DG17.

## Conectando Máquinas de Bordar a través de Cable

Tajima DG17 tiene la posibilidad de conectarse directamente con las máquinas de bordar a través de un cable. Un servicio llamado Design Spooler controla la conexión a las máquinas. Para detalles completos sobre configuración de Design Spooler para sus máquinas, por favor vea la información sobre Design Spooler ubicada en la Guía de Usuario. Conectar máquinas puede requerir hardware o licencias adicionales disponibles a través de su distribuidor. Por favor contáctese con su distribuidor para más detalles.

## Obteniendo Ayuda Usando Tajima DG17

Tajima DG17 le ofrece una variedad de maneras de encontrar respuestas a sus preguntas. La documentación y los videos de entrenamiento disponibles le permiten comenzar rápidamente a usar el software.

### Contactando al Soporte

La sección "Apéndice C: Obteniendo Ayuda" en la Guía de Usuario enumera una cantidad de opciones para ayudarlo a encontrar las respuestas a sus preguntas del software. Por favor contacte a sus distribuidores para averiguar qué recursos de soporte adicional hay disponibles.

### Notas de Lanzamiento

Las notas de la versión proporcionan información sobre las últimas funciones que se incluyen con esta versión de Tajima DG17. Encontrará las notas de la versión en la carpeta de documentación de su instalación: Archivos de programa \Tajima\DG17\Documentation.

### Videos de Entrenamiento

Programas de capacitación en video se encuentran a su disposición en nuestro sitio de internet

<https://www.youtube.com/@tajimasoftware>

Estos videos cubren una variedad de temas populares tal como elementos básicos del bordado, manejo de herramientas y técnicas, videos especificos a la versión de software y mucho mas.

## Ayuda en Línea

La Ayuda en Línea provee una forma rápida de acceder a información conceptual e instrucciones paso-por paso. Seleccione Ayuda—Contenidos dentro de Tajima DG17 para acceder a la Ayuda en Línea.

## Ayuda de Fuentes

La Ayuda en Línea de Fuentes contiene información general acerca de nuestras fuentes de bordado y lista las fuentes Standard y Opcionales provistas con nuestros sistemas de bordado. Una muestra de cada fuente es provista. Seleccione Ayuda—Fuentes dentro de Tajima DG17 para acceder a la Ayuda en Línea de Fuentes.

## Ayuda de Rellenos

La Ayuda en Línea de Rellenos contiene información general acerca de motivos de Relleno, y lista los motivos de Relleno Labrado, Programado y Standard provistos con Tajima DG17. Un ejemplo de cada motivo de Relleno es provisto con sus ajustes apropiados. Seleccione Ayuda—Rellenos dentro de Tajima DG17 para acceder a la Ayuda en Línea de Rellenos.

## Comunidad DG

Puede solucionar problemas comunes y obtener respuestas de la lista de Preguntas Más Frecuentes. El URL es <http://dgcommunity.pulsemicro.com>.

## Tarjeta de Referencia Rápida

La Tarjeta de Referencia Rápida (QRC) describe todas las herramientas y comandos disponibles con el software. Dependiendo del nivel de sistema que usted tenga, puede no tener algunas de las herramientas y comandos listados.