

TAJIMA

DC17

# Mis en Route

Les vidéos de formation sont disponibles sur notre site internet à:  
<https://www.youtube.com/@tajimasoftware>



[www.tajimasoftware.com](http://www.tajimasoftware.com)



[www.tajima.com](http://www.tajima.com)

Le guide d'utilisation, ainsi que les logiciels Tajima DG17 sont déposés par la société Tajima Software Solutions Inc, programmeur et éditeur des logiciels Tajima DG17. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document pourront faire l'objet de modifications sans préavis.

Les logiciels décrits dans ce document sont livrés sous contrat de licence et sous contrat de non-divulgaration. Les logiciels ne peuvent être utilisés ou copiés qu'en accord avec les termes de ces contrats. Aucune partie de ce manuel ou du logiciel ne peut être copiée, photocopiée, reproduite, traduite, convertie en format électronique ou autre sans la permission écrite de la société Tajima Software Solutions Inc.

Microsoft et Windows® 10/11 sont des marques déposées de la société Microsoft Corporation. Tous les autres noms de produit sont des marques déposées de leur propriétaire respectif. Tous les noms de logiciel ou de matériel identifiés par TM ou tm sont des marques commerciales de leur propriétaire respectif.

## Mise en route

Félicitations pour l'acquisition de Tajima DG17. Veuillez lire ce guide pour commencer à travailler avec votre logiciel Tajima DG17.

## Ce qu'il vous faut pour démarrer

Veuillez trouver ci après la liste des spécifications recommandées pour votre matériel pour l'utilisation de Tajima DG17. En augmentant la mémoire RAM et/ou la vitesse du processeur vous améliorerez les performances de votre système.

- Ordinateur PC avec un processeur Intel Authentique, 3.0 GHz Quad core (64-bit)
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 10/11
- Lecteur de CD-ROM
- 16 giga de mémoire RAM
- Minimum de 4 giga d'espace disque dur disponible
- Souris (avec 3 boutons, recommandé pour le piquage)
- 1 port USB pour connecter votre clé de sécurité
- Un connexion LAN

Ports supplémentaires peut être nécessaires pour la connexion possible d'autres équipements tels qu'une imprimante, une machine à broder ou une table digitale.

## La clé de sécurité Tajima DG17

Le logiciel Tajima DG17 comprend une clé de sécurité qui s'attache au port USB de votre ordinateur. La clé doit être branchée pour que le logiciel fonctionne.

## Visualiser les informations sur votre Tajima DG17

Le guide de l'utilisateur de Tajima DG17 comprend des descriptions complètes de la façon d'utiliser les fonctionnalités de votre logiciel. Le guide de l'utilisateur sera installé avec votre logiciel ; vous trouverez la version PDF de l'utilisation dans le dossier Documentation: Program Files \Tajima\ DG17\Documentation. Vous pouvez également télécharger ce document sur le site PulseCloud



Tajima DG17 est disponible en plusieurs niveaux distincts. Les informations du guide d'utilisation s'appliquent à tous les utilisateurs de Tajima DG17, quelque soit le niveau de leur système. Pour plus d'informations concernant les fonctions disponibles pour votre logiciel, veuillez contacter votre distributeur.

## Installer votre Tajima DG17

### Pour installer Tajima DG17 :

1. Allez sur le site Web de PulseCloud pour télécharger le dernier fichier d'installation.
2. Lorsque le téléchargement est terminé, double-cliquez sur le fichier Install.exe pour l'ouvrir. Vous voyez la fenêtre d'installation initiale.
3. Suivez les instructions de chaque étape pour terminer l'installation.  
Pour plus d'informations sur la procédure d'installation, voir la section « Installation de Tajima DG17 » du chapitre 1 du Guide de l'utilisateur.

## Connecter le matériel

Vous devez connecter deux importants appareils périphériques: la clé de sécurité et la machine à broder. Pour des informations plus détaillées, veuillez vous reporter à la section "connecter votre matériel" dans le chapitre 1 de votre guide d'utilisation. Lorsque ces appareils sont connectés sur les ports appropriés de l'ordinateur, vous pouvez installer Tajima DG17.

## Connecter les machines à broder par câble

Tajima DG17 a la possibilité de connecter directement les machines à broder à l'aide d'un câble. Un service appelé "réservoir de dessins" permet le contrôle des connexions aux machines. Pour des informations plus détaillées sur la configuration du réservoir de dessins pour la connexion des machines, veuillez vous reporter aux informations sur le réservoir de dessins situés dans le CD d'installation. La connexion aux machines peut nécessiter du matériel supplémentaire ou des licences supplémentaires auprès de votre distributeur. Veuillez contacter votre distributeur pour plus de détails.

## Obtenir de l'aide avec Tajima DG17

Tajima DG17 vous offre une panoplie d'outils pour trouver des réponses à vos questions. La documentation et les vidéos de formation disponibles vous permettent de commencer rapidement à utiliser votre logiciel.

### Contactez l'assistance

La section "Appendice C: Obtenir de l'aide" dans le guide de l'utilisation et en avant plusieurs options pour vous aider à trouver des réponses à vos questions sur le logiciel. Veuillez contacter votre distributeur pour obtenir des informations plus complètes sur l'assistance disponible.

### Notes de mises à jour

Les notes de mise à jour fournissent des informations sur les dernières fonctionnalités incluses avec cette version de Tajima DG17. Vous trouverez les notes de publication dans le dossier de documentation de votre installation: Program Files\Tajima DG17\Documentation.

### Vidéos de formation

Les vidéos de formation sont disponibles sur notre site internet à <https://www.youtube.com/@tajimasoftware>

Les vidéos couvrent une variété de sujets les plus demandés dont les bases de la broderie, des vidéos sur les outils et les techniques, ainsi que sur des versions spécifiques de logiciel, et bien plus encore.

## Aide en ligne

L'aide en ligne permet un accès rapide aux informations conceptuelles du logiciel ainsi qu'à des instructions sur l'utilisation pas à pas des fonctions. Sélectionnez "Aide—Contenus" depuis le logiciel Tajima DG17 pour accéder à l'aide en ligne.

## Aide pour les lettrages

L'aide pour le lettrage contient des informations générales concernant les lettrages de broderie et permet de repérer les lettrages standards et en option contenus dans votre logiciel de broderie. Un visuel de chaque lettrage vous est fourni. Sélectionnez Aide— Lettrages depuis le logiciel Tajima DG17 pour accéder à l'aide pour les lettrages.

## Aide pour les remplissages

L'aide pour le lettrage contient des informations générales concernant les décors de remplissages et permet d'identifier les décors standards, gravés ou programmés fournis dans votre logiciel de broderie Tajima DG17. Un visuel de chaque remplissage vous est fourni avec les paramètres appropriés pour leur utilisation. Sélectionnez Aide— Remplissages depuis le logiciel Tajima DG17 pour accéder à l'aide pour les remplissages.

## Communauté DG

Vous pouvez identifier des problèmes classiques rencontrés et obtenir des réponses depuis la liste des questions les plus fréquentes. L'adresse Web est

<http://dgcommunity.pulsemicro.com>.

## Carte de référence rapide

La carte de référence rapide (QRC) décrit tous les outils et les commandes disponibles dans votre logiciel. En fonction de votre niveau de logiciel, vous pourriez ne pas retrouver certains outils et commandes listés dans la carte. La QRC est situé dans le répertoire de documentation du CD d'installation de votre logiciel.