


TAJIMA



Getting Started Guide

Training videos are available at:
<https://www.youtube.com/@tajimasoftware>



www.tajimasoftware.com



www.tajima.com

This Getting Started guide and the Tajima DG17 software are copyrighted by the developer of the software, Tajima Software Solutions Inc. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice.

The software described in this document is furnished under a license agreement and/or nondisclosure agreement. The software may be used or copied only in accordance with the terms of those agreements. No part of this publication or the software may be copied, photocopied, reproduced, translated, or reduced to any electronic medium or machine-readable form without the manufacturer's written permission.

Microsoft and Windows® 10/11 are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other product names are copyrighted and registered trademarks or trademarks of their respective holders. All computer and software names identified by TM or tm are trademarks of their respective manufacturers.

Introduction

Congratulations on purchasing Tajima DG17. Read this guide to get started using your Tajima DG17 software.

What You Need to Get Started

Below is a list of the recommended computer specifications for Tajima DG17. Increasing RAM memory and/or processor speed will improve system performance.

- PC with a 3.0 GHz Quad Core Genuine Intel Processor (64-bit)
- Microsoft® Windows® 10/11 (64-bit) operating system
- 16 GB RAM (recommended)
- At least 4 GB hard disk space available.
- Mouse
- A Local Area Network (LAN) Connection
- A Universal Serial Bus (USB) port to attach your security device.

The Tajima DG17 Security Device

The Tajima DG17 software comes with a security device that attaches to the USB port of your computer. The device must be attached for your software to function.

Viewing the Tajima DG17 User's Guide

The Tajima DG17 User's Guide includes complete descriptions of how to use the features of your software. The User's Guide will be installed along with your software; you will find the PDF version of the Use in the documentation folder: Program Files\Tajima\DG17\Documentation. You can also download this document from the PulseCloud website.



Tajima DG17 is available in various system levels. The information in the User's Guide applies to all Tajima DG17 users, regardless of what system level users have. For more information concerning the features available to you, please contact your distributor.

Installing Tajima DG17

To install the Tajima DG17 software, do the following:

1. Go to the PulseCloud website to download the latest install file.
2. When the download is complete, double click the Install.exe file to open it.
You see the initial installation window.
3. Follow the instructions of each step to complete the installation. For more detailed information on the installation procedure, see the “Installing Tajima DG17” section in Chapter 1 of the User’s Guide.

Connecting Hardware

You must connect to two important peripheral devices: the security device and the embroidery machine. For more detailed information, see the “Connecting Hardware” section in Chapter 1 of the User’s Guide. Once these devices are connected to the ports at the back of your computer, you can install Tajima DG17.

Connecting Embroidery Machines Through Cable

Tajima DG17 has the capacity to directly connect to embroidery machines through cable. A service called Design Spooler controls the connection to the machines.

For complete details on configuring Design Spooler for your machines, please see the Design Spooler information located in the User’s Guide. Connecting machines may require additional hardware or licenses available from your distributor. Please contact your distributor for details.

Getting Help Using Tajima DG17

Tajima DG17 offers you a variety of ways to find answers to your questions. Documentation and training videos available allow you to quickly begin using the software.

Contacting Support

The section "Appendix C: Getting Help" in the User's Guide outlines several options to help you find out the answers to your software questions. Please contact your distributors to find out what additional support resources are available.

Release Notes

The Release Notes provide information on the latest features that are included with this version of Tajima DG17. You will find the Release Notes in the documentation folder of your installation: you will find these in Program Files\Tajima\DG17\Documentation.

Training Videos

There is a series of training videos available on our website, <https://www.youtube.com/@tajimasoftware>

These videos show on-screen how to begin using features in the software and provide helpful hints when creating embroidery designs. They cover a variety of popular topics, such as using Draw Fusion, working with sequins, and improving the quality of lettering.

Online Help

The Online Help provides a quick way to access conceptual information and step-by-step instructions. Select Help—Contents from within Tajima DG17 to access the Online Help.

Font Help

The Font Online Help contains general information about our embroidery fonts and lists the Standard and Optional fonts provided with our embroidery systems. A sample of each font is provided. Select Help—Fonts from within Tajima DG17 to access the Fonts Online Help.

Fill Help

The Fill Online Help contains general information about Fill patterns, and it lists the Carved, Programmed, and Standard Fill patterns provided with Tajima DG17. A sample of each Fill pattern is provided with its appropriate settings. Select Help—Fills from within Tajima DG17 to access the Fill Online Help.


DG Community

You can troubleshoot common problems and get answers from the Frequently Asked Question list. The community's URL is:
<http://dgcommunity.pulsemicro.com>.

Quick Reference Card

The Quick Reference Card (QRC) describes all the tools and commands available with the software. Depending on the system level you have, you may not have some of the tools and commands listed.

TAJIMA



Začínáme

Výuková videa jsou dostupná zde:
<https://www.youtube.com/@tajimasoftware>



www.tajimasoftware.com



www.tajima.com

© Copyright 2024 Tajima Software Solutions Inc. Všechna práva vyhrazena.

Tato příručka a software Tajima DG17 jsou chráněny autorickým právem výrobce softwaru, společnosti Tajima Software Solutions Inc. Všechna práva jsou vyhrazena. Informace v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Software popsaný v tomto dokumentu je poskytován na základě licenční smlouvy a/nebo důvěrného dodatku. Může být používán, nebo kopirován pouze v souladu s podmínkami tohoto licenčního ujednání. Žádná část této příručky, nebo softwaru nesmí být kopirována, reprodukována, překládána, nebo převáděna na elektronické média a do strojově čitelné podoby bez písemného svolení výrobce.

Obchodní nebo průmyslové využití ochranné obchodní známky a díla chráněná autorským právem například knihy, obrady, kresby, fotografie, vymyšlené postavy a podobně vlastněné jinými společnostmi, nebo osobami je pro vytváření výšivek bez předchozího písemného souhlasu vlastníků ochranných známek a autorských práv nelegální a může mít za následek trestní, nebo občanskoprávní odpovědnost.

Microsoft a Windows® 10/11 jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Všechny ostatní názvy produktů jsou chráněny autorským zákonem a registrovanými ochrannými známky známek, nebo ochrannými známkami vlastníků. Všechny názvy počítačů a softwaru označené TM nebo tm jsou ochrannými známkami jejich výrobců.

Začínáme

Níže naleznete doporučenou konfiguraci pro běh softwaru Tajima DG17. Navýšení paměti RAM a/ nebo použití výkonnějšího procesoru zvýší celkový výkon systému.

Co potřebujete, abyste mohli začít

Below is a list of the recommended computer specifications for Tajima DG17. Increasing RAM memory and/or processor speed will improve system performance.

- PC s procesorem Intel 3.0 GHz QuadCore (64-bit)
- Operační systém Microsoft® nebo Windows®10/11
- 16 GB RAM
- Minimálně 4 GB volného místa na pevném disku.
- Myš (třítláčítková myš je doporučena)
- Připojení k lokální síti (LAN)
- USB port pro připojení hardwarového klíče

Další porty můžou být potřebné pro připojení rozšiřujících zařízení jako tiskárny, skenery, vyšívací stroje a digitalizační tablety.

Tajima DG17 Hardwarový klíč

Software Tajima DG17 je dodáván s hardwarovým klíčem, který připojte do USB portu Vašeho počítače. Hardwarový klíč musí být připojen pro správnou funkci softwaru.

Prohlížení uživatelské příručky Tajima DG17

Uživatelská příručka Tajima DG17 obsahuje informace o tom, jak používat funkce Vašeho softwaru. Uživatelská příručka bude nainstalována spolu s vaším softwarem; PDF verzi naleznete ve složce Dokumentace: Program Files\Tajima\DG17\ Documentation. Tento dokument si také můžete stáhnout z webu PulseCloud.



Software Tajima DG17 e je dostupný v několika úrovních systému. V uživatelské příručce naleznete informace použitelné pro uživatele všech úrovní, bez ohledu na to, jakou konkrétní úroveň máte zakoupenou. Pro více informací ohledně funkcionalit dostupných pro Vaši úroveň prosím kontaktujte svého distributora.

Instalace Tajima DG17

Instalace Tajima DG17:

- 1.** Přejděte na web PulseCloud a stáhněte si nejnovější instalační soubor.
- 2.** Po dokončení stahování jej otevřete dvojitým kliknutím na soubor Install.exe. Zobrazí se okno úvodní instalace.
- 3.** Dokončete instalaci podle pokynů v každém kroku
Podrobnější informace o postupu instalace
naleznete v části „Instalace Tajima DG17“
v Kapitole 1 uživatelské příručky..

Připojení periferií

Důležitá zařízení k připojení: hardwarový klíč případně vyšívací stroj. Pro detailnější informace ohledně připojování zařízení si zobrazte oddíl "Connecting Hardware" v Chapter 1 uživatelské příručky. Po připojení těchto zařízení do příslušných portů, můžete začít s instalací Tajima DG17.

Připojování vyšívacích strojů

Tajima DG17 umožňuje přímé propojení s vyšívacím strojem pomocí kabelu. Služba Design Spooler zajišťuje komunikaci mezi softwarem a vyšívacími stroji. Pro detailnější informace ohledně konfigurování služby Design Spooler si zobrazte oddíl Design Spooler dostupný v uživatelské příručce. Připojení k vyšívacím strojům může vyžadovat rozšíření licencí a dodatečná zařízení. Pro více informací prosím kontaktujte svého distributora.

Dostupná podpora pro Tajima DG17

Tajima DG17 nabízí různé možnosti, jak získat odpovědi na Vaše otázky. Dostupná dokumentace a výuková videa umožňují rychlý start při používání software..

Kontaktování Podpory

Oddíl "AppendixC: Getting Help" uživatelské příručky Vám nabídne množství možností, jak nalézt odpovědi na Vaše dotazy ohledně softwaru. Kontaktujte prosím svého distributora pro získání informací o další poskytované podpoře a pomoci.

Poznámky k vydání

Poznámky k vydání poskytují informace o nejnovějších funkcích, které jsou součástí Tajima DG17. Poznámky k vydání naleznete ve složce dokumentace vaší instalace: Program Files\Tajima\DG17\Documentation

Výuková videa

Množství výukových videí můžete nalézt na naší webové adrese, <https://www.youtube.com/@tajimasoftware>

Tato videa ukazují přímý náhled na pracovní plochu softwaru a představují různé nástroje, jejich použití a také mnoho užitečných tipů pro vytváření vyšívacích vzorů. Obsahují různá oblíbená téma např. použití Draw Fusion, práci s flitry a zlepšení kvality písma.

Online Návod

Online návod je rychlý přístup k výkladům a návodům typu krok za krokem. Pro přístup k online návodu zvolte menu Návod – Obsah z prostředí softwaru Tajima DG17.

Návod – Fonty

Návod pro fonty obsahuje obecné informace o našich výšivacích fontech a seznam standardních a volitelných fontů dostupných se softwarem. K dispozici je náhled všech fontů. Zvolte menu Návod – Fonty z prostředí softwaru Tajima DG17.

Návod – Výplně

Návod pro výplň obsahuje obecné informace o výplní. Seznam šablon standardních, plastických a motivových výplní dostupných v softwaru Tajima DG17. K dispozici je náhled šablon výplní včetně vhodného nastavení pro každý typ. Zvolte menu Návod – Výplně z prostředí softwaru Tajima DG17.


DG komunita

Můžete vyžít společného řešení problému ve fórech znalostní databáze a také získat informace ze seznamu opakujících se dotazů FAQ. Internetová adresa je:
<http://dgcommunity.pulsemicro.com>.

Karta Rychlé Návody

Karta Rychlé Návody popisuje všechny nástroje a příkazy dostupné v softwaru. V závislosti na Vámi zakoupené úrovni systému nemusíte mít dostupné všechny nástroje a příkazy.

TAJIMA



Starthilfeanleitung

Schulungs Videos stehen Ihnen auf unserer Webseite zur Verfügung:
<https://www.youtube.com/@tajimasoftware>



www.tajimasoftware.com



www.tajima.com

Diese Starthilfeanleitung und die Tajima DG17 Software sind durch den Entwickler der Tajima Software Solutions Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen innerhalb dieses Dokumentes können ohne weitere Vorankündigung verändert werden.

Die in diesem Dokument beschriebene Software unterliegt einem Lizenzabkommen und/oder einem Geheimhaltungsabkommen. Die Software kann nur in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieses Abkommens benutzt oder kopiert werden. Kein Teil dieser Ausgabe und der Software darf ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers kopiert, fotokopiert, vervielfältigt, übersetzt, oder auf elektronisch lesbaren Medien gespeichert, oder auf maschinenlesbare Form gebracht werden.

Microsoft und Windows® 10/11 sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Alle weiteren Produktnamen sind urheberrechtlich geschützt und sind registrierte Warenzeichen oder Warenzeichen Ihrer entsprechenden Besitzer. Alle Computer – und Softwarenamen, welche durch ein TM oder tm erkennbar sind, sind Warenzeichen Ihrer jeweiligen Hersteller.

Startvorbereitungen

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf von Tajima DG17. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um mit dem Arbeiten mit Ihrer Tajima DG17 Software beginnen zu können.

Was Sie zum Starten brauchen

Unten aufgeführt finden Sie eine Liste mit allen empfohlenen Computer Anforderungen für Tajima DG17. Erhöhter RAM Speicher und/oder Prozessor Geschwindigkeit verbessern die Systemleistung Ihres Computers.

- Einen originalen Intel, 3.0 GHz Quad Core PC (64-bit)
- Microsoft® Windows® 10/11 Betriebssystem
- 16 Gigabyten RAM
- Minimum 4 Gigabyten Festplattenspeicher, frei verfügbar.
- Maus (vorzugsweise 3 Tasten zum Digitalisieren)
- Eine LAN-Verbindung
- Universeller Serial Bus (USB) Anschluss, zum Anbringen des Sicherheitsschlüssels

Sie könnten u.U. noch mehr Anschlüsse benötigen, dies hängt davon ab, wie viele und welche Geräte Sie noch zusätzlich anschließen möchten.

Ihr Tajima DG17 Sicherheitsschlüsse

Die Tajima DG17 Software wird mit einem Sicherheitsschlüssel geliefert, welcher an der USB-Anschluss) Ihres Computers befestigt wird. Dieser Sicherheitsschlüssel muss korrekt angebracht sein, damit Ihre Software richtig funktionieren kann.

Betrachten des Tajima DG17 Benutzerhandbuch

Das Tajima DG17-Benutzerhandbuch enthält Informationen darüber, wie Sie die Funktionen Ihrer Software nutzen können. Das Benutzerhandbuch wird zusammen mit Ihrer Software installiert; die PDF-Version des Benutzerhandbuchs finden Sie im Ordner Dokumentation: Program Files\Tajima\ DG17\Documentation. Sie können dieses Dokument auch von der PulseCloud-Website herunterladen.



Tajima DG17 ist in verschiedenen System Levels erhältlich. Die Informationen innerhalb des Benutzerhandbuchs beziehen sich auf alle Tajima DG17 Anwender, ungeachtet des jeweiligen System Levels des Anwenders. Für mehr Informationen, betreffend der Ihnen zur Verfügung stehenden Funktionen, kontaktieren Sie bitte Ihren Vertreter.

Installieren von Tajima DG17

Zum Installieren von Tajima DG17:

- 1.** Rufen Sie die PulseCloud-Website auf, um die neueste Installationsdatei herunterzuladen.
- 2.** Wenn der Download abgeschlossen ist, Doppelklick auf die Datei Install.exe, um sie zu öffnen. Daraufhin wird das erste Installationsfenster angezeigt.
- 3.** Befolgen Sie die Anweisungen der einzelnen Schritte, um die Installation abzuschließen.
Ausführlichere Informationen zum Installationsvorgang finden Sie im Abschnitt "Installation des Tajima DG17" in Kapitel 1 des Benutzerhandbuchs.
Installationsvorganges, sehen Sie bitte den Abschnitt "Installieren von Tajima DG17" innerhalb des Kapitels 1 des Benutzerhandbuchs.

Anschließen der Hardware

Sie müssen Ihren Computer an zwei wichtigen Peripherie Geräten anschließen: dem Sicherheitsschlüssel und der Stickmaschine. Für mehr Informationen sehen Sie bitte den Abschnitt "Anschließen der Hardware", in Kapitel 1 des Benutzerhandbuchs. Haben Sie diese Geräte an den Anschlüssen auf der Rückseite Ihres Computers befestigt, können Sie anschließend Tajima DG17 installieren.

Anschließen von Stickmaschinen mit Hilfe von Kabeln

Mit Tajima DG17 haben Sie die Möglichkeit, Stickmaschinen mit Hilfe von Kabeln direct anzuschließen. Ein Service genannt Muster Spooler kontrolliert die Verbindung zu den Maschinen. Möchten Sie alle Einzelheiten über das Konfigurieren des Muster Spoolers an ihren Maschinen erfahren, sehen Sie hierzu bitte die Informationen bzgl. des Muster Spoolers ins Benutzerhandbuch. Zum Anschließen von Maschinen können u.U. zusätzliche Hardware oder Lizzenzen von ihrem Vertreter benötigt werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vertreter betreffend weitere Einzelheiten.

Hilfe erhalten mit Tajima DG17

Tajima DG17 bietet Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten an, Antworten auf Ihre Fragen zu finden. Vorhandene Dokumentationen und Trainings-Videos ermöglichen Ihnen, schnell mit dem Arbeiten der Software zu beginnen.

Die Unterstützung kontaktieren

Im Abschnitt "Anhang C: Hilfe erhalten" innerhalb des Benutzerhandbuchs, werden eine Reihe von Optionen hervorgehoben, wie Sie Hilfe erhalten können, und wie Sie Antworten auf Ihre Software bezogenen Fragen finden können. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vertreter bzgl. aller verfügbaren zusätzlichen Hilfestellungen.

Neuerungen

Die Versionshinweise enthalten Informationen über die neuesten Funktionen, die in dieser Version von Tajima DG17 enthalten sind. Sie finden die Versionshinweise im Dokumentationsordner Ihrer Installation: Programmdateien\Tajima\DG17\Dokumentation.

Schulungsvideos

Schulungsvideos stehen Ihnen auf unserer Webseite

<https://www.youtube.com/@tajimasoftware>

zur Verfügung. Die Videos decken eine Vielfalt beliebter Themen wie z.B. Grundlagen der Stickerei, Handhabung verschiedener Werkzeuge und Techniken, Versionsbezogene Videos und vieles mehr.

Online-Hilfe

Die Online-Hilfe bietet eine schnelle Möglichkeit des Zugriffes auf begriffliche Informationen und Schritt-für-Schritt Anleitungen. Wählen Sie Hilfe—Inhalt innerhalb von Tajima DG17 an, um in die Online-Hilfe zu gelangen.

Font Hilfe

Die Font Online Hilfe enthält allgemeine Informationen über Ihre Stickereifonts und listet die standardmäßigen und zusätzlich erhältlichen Fonts auf, die mit Ihrem Stick-System geliefert werden. Es wird ein Beispiel für jeden Font angezeigt. Wählen Sie die Funktion Hilfe—Fonts, innerhalb von Tajima DG17 an, um in die Fonts Online Hilfe zu gelangen.

Füllungen Hilfe

Die Füllungen Online Hilfe enthält allgemeine Information über Füllmuster. Es werden die Kerbmuster, die Programmierten Muster und die Standard Füllmuster aufgelistet, welche mit Tajima DG17 geliefert werden. Ein Beispiel jedes Füllmusters wird mit seinen entsprechenden Einstellungen angezeigt. Wählen Sie die Funktion Hilfe—Füllungen, innerhalb von Tajima DG17 an, um in die Füllungen Online Hilfe zu gelangen.


DG-Gemeinschaft

ie finden Problemlösungen für herkömmliche Probleme und erhalten Antworten in der "Liste der häufig gestellten Fragen". Die URL-Seite ist: <http://dgcommunity.pulsemicro.com>.

Quick Reference Card (Schnellzugriff Karte)

Die Quick Reference Card (QRC/Schnellzugriffskarte) beschreibt alle Werkzeuge und Befehle, die in der Software enthalten sind. Abhängig von Ihrem jeweiligen System Level haben Sie u.U. nicht alle der aufgelisteten Werkzeuge und Befehle verfügbar.

TAJIMA



Comenzando

Programas de capacitaciòn en video se encuentran a su
disposiciòn en nuestro sitio de internet:

<https://www.youtube.com/@tajimasoftware>



www.tajimasoftware.com



www.tajima.com

Esta guía Comenzando y el software Tajima DG17 están registrados por el fabricante del software, Tajima Software Solutions Inc. Todos los derechos reservados. La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

El software descrito en este documento está fabricado bajo un acuerdo de licencia y/o acuerdo de no divulgación. El software puede ser usado o copiado sólo en concordancia con los términos de estos acuerdos. Ninguna parte de esta publicación y este software pueden ser copiadas, fotocopiadas, reproducidas, traducidas o reducidas a ningún medio electrónico o forma legible por máquina sin el permiso escrito del fabricante.

Microsoft y Windows® 10/11 son marcas registradas de Microsoft Corporation. Todos los demás nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Todos los nombres de computadoras y software identificados con TM o tm son marcas registradas de sus respectivos fabricantes.

Comenzando

Felicitaciones por comprar Tajima DG17. Lea esta guía para comenzar a usar su software Tajima DG17.

Qué Necesita para Comenzar

Debajo está la lista de las especificaciones recomendadas de computadora para Tajima DG17. Aumentando la memoria RAM y/o la velocidad del procesador mejorará la performance del sistema.

- Una computadora PC Genuine Intel 2.9 GHz, Quad Core (64-bit)
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 10/11
- Una unidad de CD-ROM
- 16 gigabytes de RAM
- Como mínimo 4 GB disponible en la unidad de disco duro
- Un mouse (3 botones es preferible para digitalizar)
- Una conexión LAN
- 1 puerto Universal Serial Bus (USB) para conectar su dispositivo de seguridad

Puertos adicionales puede ser necesario para conectar hardware opcional como impresoras, máquinas de bordar y tabletas digitalizadoras.

Su Dispositivo de Seguridad Tajima DG17

El software Tajima DG17 viene con un dispositivo de seguridad que se conecta al puerto USB de su computadora. El dispositivo debe ser conectado para que su software funcione.

Viendo la Guía de Usuario de Tajima DG17

La Guía del usuario de Tajima DG17 incluye descripciones completas sobre cómo utilizar las funciones de su software. La Guía del usuario se instalará junto con su software; encontrará la versión PDF del Uso en la carpeta Documentación: Archivos de programa\Tajima\DG17\Documentation. También puede descargar este documento desde el sitio web de PulseCloud.



Tajima DG17 está disponible en varios niveles de sistema. La información en la Guía de Usuario se aplica a todos los usuarios de Tajima DG17, sin importar el nivel de sistema que tenga el usuario. Para más información acerca de las funciones disponibles para usted, por favor contáctese con su distribuidor.

Instalando el software Tajima DG17

Para instalar el software Tajima DG17 haga el siguiente:

- 1.** Vaya al sitio web de PulseCloud para descargar el archivo de instalación más reciente.
- 2.** Cuando se complete la descarga, haga doble clic en el archivo Install.exe para abrirlo. Verá la ventana de instalación inicial.
- 3.** Siga las instrucciones de cada paso para completar la instalación. Para obtener información más detallada sobre el procedimiento de instalación, consulte la sección “Instalación de Tajima DG17” en el Capítulo 1 de la Guía del usuario.

Conectando el Hardware

Debe conectar dos dispositivos periféricos importantes: el dispositivo de seguridad y la máquina de bordar. Para más información detallada, vea la sección de Conectando Hardware en el Capítulo 1 de la Guía de Usuario. Una vez que estos dispositivos están conectados a los puertos en la parte posterior de su computadora, usted puede instalar Tajima DG17.

Conectando Máquinas de Bordar a través de Cable

Tajima DG17 tiene la posibilidad de conectarse directamente con las máquinas de bordar a través de un cable. Un servicio llamado Design Spooler controla la conexión a las máquinas. Para detalles completos sobre con-figuración de Design Spooler para sus máquinas, por favor vea la información sobre Design Spooler ubicada en la Guía de Usuario. Conectar máquinas puede requerir hardware o licencias adicionales disponibles a través de su distribuidor. Por favor contáctese con su distribuidor para más detalles.

Obteniendo Ayuda Usando Tajima DG17

Tajima DG17 le ofrece una variedad de maneras de encontrar respuestas a sus preguntas. La documentación y los videos de entrenamiento disponibles le permiten comenzar rápidamente a usar el software.

Contactando al Soporte

La sección "Apéndice C: Obteniendo Ayuda" en la Guía de Usuario enumera una cantidad de opciones para ayudarlo a encontrar las respuestas a sus preguntas del software. Por favor contacte a sus distribuidores para averiguar qué recursos de soporte adicional hay disponibles.

Notas de Lanzamiento

Las notas de la versión proporcionan información sobre las últimas funciones que se incluyen con esta versión de Tajima DG17. Encontrará las notas de la versión en la carpeta de documentación de su instalación: Archivos de programa \Tajima\DG17\Documentation.

Videos de Entrenamiento

Programas de capacitación en video se encuentran a su disposición en nuestro sitio de internet

<https://www.youtube.com/@tajimasoftware>

Estos videos cubren una variedad de temas populares tal como elementos básicos del bordado, manejo de herramientas y técnicas, videos específicos a la versión de software y mucho mas.

Ayuda en Línea

La Ayuda en Línea provee una forma rápida de acceder a información conceptual e instrucciones paso-por paso. Seleccione Ayuda—Contenidos dentro de Tajima DG17 para acceder a la Ayuda en Línea.

Ayuda de Fuentes

La Ayuda en Línea de Fuentes contiene información general acerca de nuestras fuentes de bordado y lista las fuentes Standard y Opcionales provistas con nuestros sistemas de bordado. Una muestra de cada fuente es provista. Seleccione Ayuda—Fuentes dentro de Tajima DG17 para acceder a la Ayuda en Línea de Fuentes.

Ayuda de Rellenos

La Ayuda en Línea de Rellenos contiene información general acerca de motivos de Relleno, y lista los motivos de Relleno Labrado, Programado y Standard provistos con Tajima DG17. Un ejemplo de cada motivo de Relleno es provisto con sus ajustes apropiados. Seleccione Ayuda—Rellenos dentro de Tajima DG17 para acceder a la Ayuda en Línea de Rellenos.


Comunidad DG

Puede solucionar problemas comunes y obtener respuestas de la lista de Preguntas Más Frecuentes. El URL es <http://dgcommunity.pulsemicro.com>.

Tarjeta de Referencia Rápida

La Tarjeta de Referencia Rápida (QRC) describe todas las herramientas y comandos disponibles con el software. Dependiendo del nivel de sistema que usted tenga, puede no tener algunas de las herramientas y comandos listados.

TAJIMA



Mis en Route

Les vidéos de formation sont disponibles sur notre site internet à:
<https://www.youtube.com/@tajimasoftware>



www.tajimasoftware.com



www.tajima.com

Le guide d'utilisation, ainsi que les logiciels Tajima DG17 sont déposés par la société Tajima Software Solutions Inc, programmeur et éditeur des logiciels Tajima DG17. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document pourront faire l'objet de modifications sans préavis.

Les logiciels décrits dans ce document sont livrés sous contrat de licence et sous contrat de non-divulgation. Les logiciels ne peuvent être utilisés ou copiés qu'en accord avec les termes de ces contrats. Aucune partie de ce manuel ou du logiciel ne peut être copiée, photocopier, reproduite, traduite, convertie en format électronique ou autre sans la permission écrite de la société Tajima Software Solutions Inc.

Microsoft et Windows® 10/11 sont des marques déposées de la société Microsoft Corporation. Tous les autres noms de produit sont des marques déposées de leur propriétaire respectif. Tous les noms de logiciel ou de matériel identifiés par TM ou tm sont des marques commerciales de leur propriétaire respectif.

Mise en route

Félicitations pour l'acquisition de Tajima DG17. Veuillez lire ce guide pour commencer à travailler avec votre logiciel Tajima DG17.

Ce qu'il vous faut pour démarrer

Veuillez trouver ci après la liste des spécifications recommandées pour votre matériel pour l'utilisation de Tajima DG17. En augmentant la mémoire RAM et/ou la vitesse du processeur vous améliorerez les performances de votre système.

- Ordinateur PC avec un processeur Intel Authentique, 3.0 GHz Quad core (64-bit)
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 10/11
- Lecteur de CD-ROM
- 16 giga de mémoire RAM
- Minimum de 4 giga d'espace disque dur disponible
- Souris (avec 3 boutons, recommandé pour le piquage)
- 1 port USB pour connecter votre clé de sécurité
- Un connexion LAN

Ports supplémentaires peut être nécessaires pour la connexion possible d'autres équipements tels qu'une imprimante, une machine à broder ou une table digitale.

La clé de sécurité Tajima DG17

Le logiciel Tajima DG17 comprend une clé de sécurité qui s'attache au port USB de votre ordinateur. La clé doit être branchée pour que le logiciel fonctionne.

Visualiser les informations sur votre Tajima DG17

Le guide de l'utilisateur de Tajima DG17 comprend des descriptions complètes de la façon d'utiliser les fonctionnalités de votre logiciel. Le guide de l'utilisateur sera installé avec votre logiciel ; vous trouverez la version PDF de l'utilisation dans le dossier Documentation: Program Files \Tajima\ DG17\Documentation. Vous pouvez également télécharger ce document sur le site PulseCloud



Tajima DG17 est disponible en plusieurs niveaux distincts. Les informations du guide d'utilisation s'appliquent à tous les utilisateurs de Tajima DG17, quelque soit le niveau de leur système. Pour plus d'informations concernant les fonctions disponibles pour votre logiciel, veuillez contacter votre distributeur.

Installer votre Tajima DG17

Pour installer Tajima DG17 :

- 1.** Allez sur le site Web de PulseCloud pour télécharger le dernier fichier d'installation.
- 2.** Lorsque le téléchargement est terminé, double-cliquez sur le fichier Install.exe pour l'ouvrir. Vous voyez la fenêtre d'installation initiale.
- 3.** Suivez les instructions de chaque étape pour terminer l'installation.
Pour plus d'informations sur la procédure d'installation, voir la section « Installation de Tajima DG17 » du chapitre 1 du Guide de l'utilisateur.

Connecter le matériel

Vous devez connecter deux importants appareils périphériques: la clé de sécurité et la machine à broder. Pour des informations plus détaillées, veuillez vous reporter à la section "connecter votre matériel" dans le chapitre 1 de votre guide d'utilisation. Lorsque ces appareils sont connectés sur les ports appropriés de l'ordinateur, vous pouvez installer Tajima DG17.

Connecter les machines à broder par câble

Tajima DG17 a la possibilité de connecter directement les machines à broder à l'aide d'un câble. Un service appelé "réservoir de dessins" permet le contrôle des connexions aux machines. Pour des informations plus détaillées sur la configuration du réservoir de dessins pour la connexion des machines, veuillez vous reporter aux informations sur le réservoir de dessins situés dans le CD d'installation. La connexion aux machines peut nécessiter du matériel supplémentaire ou des licences supplémentaires auprès de votre distributeur. Veuillez contacter votre distributeur pour plus de détails.

Obtenir de l'aide avec Tajima DG17

Tajima DG17 vous offre une panoplie d'outils pour trouver des réponses à vos questions. La documentation et les vidéos de formation disponibles vous permettent de commencer rapidement à utiliser votre logiciel.

Contacter l'assistance

La section "Appendice C: Obtenir de l'aide" dans le guide de l'utilisation et en avant plusieurs options pour vous aider à trouver des réponses à vos questions sur le logiciel. Veuillez contacter votre distributeur pour obtenir des informations plus complètes sur l'assistance disponible.

Notes de mises à jour

Les notes de mise à jour fournissent des informations sur les dernières fonctionnalités incluses avec cette version de Tajima DG17. Vous trouverez les notes de publication dans le dossier de documentation de votre installation: Program Files\Tajima DG17\Documentation.

Vidéos de formation

Les vidéos de formation sont disponibles sur notre site internet à <https://www.youtube.com/@tajimasoftware>

Les vidéos couvrent une variété de sujets les plus demandés dont les bases de la broderie, des vidéos sur les outils et les techniques, ainsi que sur des versions spécifiques de logiciel, et bien plus encore.

Aide en ligne

L'aide en ligne permet un accès rapide aux informations conceptuelles du logiciel ainsi qu'à des instructions sur l'utilisation pas à pas des fonctions. Sélectionnez "Aide—Contenus" depuis le logiciel Tajima DG17 pour accéder à l'aide en ligne.

Aide pour les lettrages

L'aide pour le lettrage contient des informations générales concernant les lettrages de broderie et permet de repérer les lettrages standards et en option contenus dans votre logiciel de broderie. Un visuel de chaque lettrage vous est fourni. Sélectionnez Aide— Lettrages depuis le logiciel Tajima DG17 pour accéder à l'aide pour les lettrages.

Aide pour les remplissages

L'aide pour le lettrage contient des informations générales concernant les décors de remplissages et permet d'identifier les décors standards, gravés ou programmés fournis dans votre logiciel de broderie Tajima DG17. Un visuel de chaque remplissage vous est fourni avec les paramètres appropriés pour leur utilisation. Sélectionnez Aide— Remplissages depuis le logiciel Tajima DG17 pour accéder à l'aide pour les remplissages.

Communauté DG

Vous pouvez identifier des problèmes classiques rencontrés et obtenir des réponses depuis la liste des questions les plus fréquentes. L'adresse Web est

<http://dgcommunity.pulsemicro.com>.

Carte de référence rapide

La carte de référence rapide (QRC) décrit tous les outils et les commandes disponibles dans votre logiciel. En fonction de votre niveau de logiciel, vous pourriez ne pas retrouver certains outils et commandes listés dans la carte. La QRC est située dans le répertoire de documentation du CD d'installation de votre logiciel.

TAJIMA



Guida introduttiva

Videos educativi sono disponibili al nostro site:
<https://www.youtube.com/@tajimasoftware>



www.tajimasoftware.com



www.tajima.com

Questa guida introduttiva e il software Tajima DG17 sono soggetti ai diritti d'autore direttamente dallo sviluppatore del software Tajima Software Solutions Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Il software descritto in questo documento viene fornito sotto licenza d'uso. Questo può essere usato o copiato solo sottostando ai termini di questi accordi. Nessuna parte di questa pubblicazione o del software può essere copiata, fotocopiata, riprodotta, tradotta o ridotta con qualsiasi mezzo elettronico senza il permesso del produttore.

Microsoft e Windows® 10/11 sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Tutti gli altri nomi dei prodotti sono soggetti a diritti d'autore. Tutti i nomi di computer e software identificati da TM o tm sono marchi registrati dei loro rispettivi produttori.

Introduzione

Complimenti per aver acquistato presso Tajima DG17.

Leggete questa guida per poter iniziare ad usare il software Tajima DG17.

Cosa avete bisogno per iniziare

Qui sotto trovate una lista di requisiti minimi per il vostro sistema Tajima DG17. Aumentando la memoria RAM e/o la velocità del processore si migliorano le prestazioni del sistema.

- Intel Quad core, 3,0 GHz 64-bit PC.
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 10/11 (64-bit).
- 16 GB di RAM.
- Almeno 4 GB di spazio disponibile su disco fisso.
- Un mouse (meglio se a tre pulsanti)
- Una connessione LAN.
- 1 porta USB per collegare il vostro dispositivo di sicurezza.

Porte aggiuntive possono essere richieste per connettere hardware opzionali come stampanti, macchine da ricamo e tabelle digitali.

Il vostro dispositivo di sicurezza Tajima DG17

Il software Tajima DG17 si presenta con un dispositivo di sicurezza che si connette alla porta USB del vostro computer. Quest'ultimo deve essere collegato correttamente per far sì che il dispositivo funzioni correttamente.

La guida per l'utente Tajima DG17

La Guida per l'Utente di Tajima DG17 contiene informazioni su come utilizzare le caratteristiche del tuo software. La Guida per l'Utente verrà installata insieme al tuo software; Troverai la versione in PDF dell'Utilizzo nella cartella di Documentazione: File di Programma\Tajima\DG17 \ Documentazione. Puoi anche scaricare questo documento dal sito web PulseCloud.



Tajima DG17 è disponibile in diversi livelli di sistema. Le informazioni della guida per l'utente rispondono a tutte le necessità degli utenti Tajima DG17, senza considerare il livello del sistema che si possiede.

Installazione Tajima DG17

Per installare Tajima DG17:

1. Vai sul sito web PulseCloud per scaricare il file d'installazione più recente.
2. Quando il download è stato completato, clicca due volte sul file Install.exe per aprirlo. Vedrai la finestra iniziale di installazione.
3. Segui ogni passaggio delle istruzioni per completare l'installazione.
Per informazioni più dettagliate sulla procedura di installazione leggi la sezione "Installare Tajima DG17" al Capitolo 1 della Guida per l'Utente.

Collegare Hardware

Dovete collegare due importanti dispositivi periferici: il dispositivo di sicurezza e la macchina da ricamo. Per informazioni più dettagliate, fate riferimento alla sezione del capitolo 1 "Connecting Hardware" della guida per l'utente. Una volta che i dispositivi sono connessi alle porte sul retro del computer, potete installare Tajima DG17.

Collegare la macchina da ricamo via cavo

Tajima DG17 ha la possibilità di collegarsi direttamente alla macchina da ricamo via cavo. Un servizio chiamato Design Spooler controlla i collegamenti alla macchina. Per dettagli completi sulla configurazione di Design Spooler per le vostre macchine, fate riferimento alle informazioni su Design Spooler che trovate sulla guida per l'utente. Collegare le macchine può richiedere hardware addizionali o licenze disponibili solo tramite il distributore. Per favore contattate il vostro distributore per ulteriori dettagli.

Guida per l'utente Tajima DG17

Tajima DG17 vi offre una varietà di metodi per trovare la risposta alle vostre domande. Video pratici di documentazione vi permettono di iniziare da subito ad utilizzare il software.

Supporto

La sezione "Appendix C: Getting Help", nella Guida per l'utente, propone un numero di opzioni diverse per aiutarvi nel risolvere i problemi che potreste incontrare utilizzando il software. Contattate il vostro distributore di fiducia per conoscere ulteriori supporti disponibili.

Note di cessioni

Le Note di Pubblicazione forniscono informazioni sulle ultime caratteristiche incluse in questa versione di Tajima DG17. Troverai le Note di Pubblicazione nella cartella di documentazione della tua installazione: File di programma\Tajima\DG17\Documentazione.

Videos pratici

Videos educativi sono disponibili al nostro site

<https://www.youtube.com/@tajimasoftware>

I video riguardano vari soggetti popolari compreso i principi fondamentali del ricamo, video di "come fare", video sugli attrezzi e sulle tecniche, video specifici per versione e molto di più.

Aiuto online

Il supporto Aiuto online è un modo semplice per accedere a varie informazioni come, per esempio, le istruzioni passo-dopo-passo. Selezionate Help- Contents per accedere al supporto di Aiuto online.

Caratteri

Il supporto di Aiuto online per caratteri contiene informazioni generali riguardante i caratteri utilizzati nel ricamo ed elenca quei caratteri standard e opzionali forniti con i sistemi per ricamo. Un campione di ogni carattere viene fornito con il software.

Fill

Il supporto di Aiuto online per Fill contiene informazioni generali sui pattern forniti da Tajima DG17. Un campione di ogni pattern è fornito direttamente con il settaggio appropriato. Selezionate Help-Fills per accedere al supporto di Aiuto online Fill.


Comunità DG

Potrete così localizzare e risolvere ogni problema ed ottenere ogni tipo di risposta alle vostre domande all'interno della lista Frequently Asked Question. L'indirizzo URL è <http://dgcommunity.pulsemicro.com>.

Referenze

Il documento Quick Reference Card (QRC) descrive tutti gli strumenti e i comandi disponibili nel software. A seconda del livello di sistema che possedete, è possibile che alcuni strumenti o comandi non siano previsti.

TAJIMA



Guia Inicial

Videos de treinamento sao disponiveis no nosso site:
<https://www.youtube.com/@tajimasoftware>



www.tajimasoftware.com



www.tajima.com

Este guia inicial e o software da Tajima DG17 são de direitos autorais do desenvolvedor do software, Tajima Software Solutions Inc. Todos os direitos reservados. As informações neste documento estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

O software descrito neste documento é fornecido sob acordo de licença e/ou não acordo. O software só poderá ser usado ou copiado em acordo com os termos deste acordo. Nenhuma parte desta publicação e o software poderá ser copiado, fotocopiado, reproduzido, traduzido ou reduzido em qualquer forma eletrónica sem a permissão por escrito do fabricante.

Microsoft e Windows® 10/11 são marcas registradas da Microsoft Corporation. Todos outros nomes de produtos são direitos autorais ou marcas registradas de seus respectivos donos. Todos os computadores e softwares identificados com TM ou tm são marca registradas de seus respectivos fabricantes.

Iniciando

Parabéns por adquirir Tajima DG17. Leia esse guia para iniciar o uso do software da Tajima DG17.

O que você precisa para iniciar

Abaixo existe uma lista de recomendações específicas para a Tajima DG16 da Pulse. Aumentando a memória RAM e/ ou processador de velocidade irá melhorar a performance do sistema.

- Computador genuíno da Intel Quad core, 3.0 GHz PC (64-bit).
- Sistema operacional da Microsoft® Windows® 10/11.
- 16 gigabytes de RAM
- Mínimo de espaço disponível de 4 gigabytes no disco rígido.
- Um mouse (3 botões de preferência para digitalização).
- Conexão rede de área local (LAN).
- 1 Porta Universal Serial (USB) para usar o dispositivo de segurança.

Portas adicionais podem ser requeridas para conectar hardware adicionais como impressoras, máquinas de bordar, e mesas digitalizadoras.

Seu Dispositivo de Segurança da Tajima DG17

O software da Tajima DG17 vem com um dispositivo de segurança que você coloca na porta USB ou paralela de seu computador. O dispositivo deve ser colocado para que o software funcione.

Revendo o Guia de Usuário Tajima DG17

O Guia do Utilizador do DG17 contém informação sobre como utilizar os recursos do software. O Guia de Utilizador será instalado em conjunto com o software; pode encontrar a versão PDF da Utilização na pasta de Documentos: Program Files\Tajima\DG17\Documentation. Pode também descarregar este documento pelo website do PulseCloud.



A Tajima DG17 está disponível em vários níveis de sistema. As informações no Guia do Usuário se aplicam a todos os usuários da Tajima DG17 dependendo do nível de sistema que você estiver usando. Para maiores informações com relação a características disponíveis, por favor contate seu distribuidor.

Instalando a Tajima DG17

Para instalar a Tajima DG17:

- 1.** Vá ao website PulseCloud e descarregue o ficheiro de instalação mais recente.
- 2.** Quando o download estiver completo, faça um clique duplo no ficheiro Install.exe para o abrir. Verá a janela de instalação inicial.
- 3.** Siga as instruções de cada passo para completar a instalação.
Para informações mais detalhadas do procedimento de instalação, veja a secção “Instalar o Tajima DG17” no Capítulo 1 do Guia de Utilizador.

Conectando o Hardware

Você deve conectar 2 dispositivos periféricos importantes: o dispositivo de segurança e a máquina de bordar. Para maiores informações, veja a seção Conectando Hardware no capítulo 1 de Guia do Usuário. Uma vez conectados as portas na parte detrás de seu computador, você pode instalar a Tajima DG17.

Conectando Máquinas de Bordar através de Cabo

A Tajima DG17 tem a habilidade de conectar diretamente máquinas de bordar através de cabo. Um serviço chamado Barra de Desenho, controla a conexão para a máquina.

Para completar detalhes da configuração da Barra de Desenhos para sua máquina, por favor veja a informação de Barra de Desenho localizada no Guia do Usuário. Para conectar máquinas deve ser requerido um hardware adicional ou licenças com seu distribuidor. Contate seu distribuidor para maiores detalhes.

Ajuda usando a Tajima DG17

A Tajima DG17 lhe oferece várias maneiras de obter ajuda para suas questões. Documentação e vídeos de treinamento disponíveis permite que você inicie o uso do software rapidamente.

Contatando Suporte

A seção no "Apêndice C: Ajuda" no guia de usuário, lhe fornece um número enorme de opções para ajudá-lo a responder perguntas sobre questões de seu software. Por favor, contate seu distribuidor para descobrir que recursos de suportes adicionais estão disponíveis.

Notas

As Notas de lançamento fornecem informação dos recursos mais recentes incluídos nesta versão do Tajima DG17. Irá encontrar as Notas de Lançamento na pasta de documentos da sua instalação: Program Files\Tajima\DG17 \ Documentation..

Vídeos de treinamento

Vídeos de treinamento são disponíveis no nosso site

<https://www.youtube.com/@tajimasoftware>

Os vídeos cobrem uma variedade de tópicos incluindo temas como a base do bordado, vídeos de como-fazer, vídeos sobre ferramentas e técnicas, vídeos específicos por versão e muito mais.

Ajuda Online

O Ajuda Online lhe ajuda de forma rápida a acessar informações conceituais e instruções passo a passo.

Selecione Ajuda—Conteúdo da Tajima DG17 para acessar a ajuda online.

Ajuda de Fontes

A Ajuda de Fontes Online, contém informações gerais sobre nossas fontes de bordado e lista Padrão e Opcional de fontes com nosso sistema de bordado. Você pode ver um exemplo de cada fonte. Selecione Ajuda - Fontes na Tajima DG17 para acessar a ajuda de fontes online.

Ajuda em Preenchimento

A ajuda de preenchimento online contém informações gerais sobre preenchimento padrão, e lista esculpir, programação e Preenchimento Padrão com a Tajima DG17. Um exemplo de cada Preenchimento padrão é fornecido com suas colocações apropriadas. Selecione Ajuda —Preenchimento da Tajima DG17 para acessar a ajuda de preenchimento online.

Comunidade DG

Você pode ter problemas comuns e receber respostas na lista de questões frequentemente perguntadas. O URL é
<http://dgcommunity.pulsemicro.com>.

Cartão de Referência Rápida

O Cartão de Referência rápida (QRC) descreve todas as ferramentas e comandos disponíveis com o software. Dependendo do nível do sistema que você tem, pode ser que você não tenha algumas das ferramentas listadas.